

Instrukcja obsługi smartwatcha.

Model producenta : Prestige




Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. Możesz w pełni zrozumieć użytkowanie i działanie sprzętu, czytając niniejszą instrukcję.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt zawiera: pudełko do pakowania, instrukcję obsługi, host oraz kabel do transmisji danych.

OPIS FUNKCJI

OPIS PRZYCISKÓW



Przycisk w górę:

Włącz i wyłącz ekran; jeden klawisz, aby powrócić do głównej tarczy; długie naciśnięcie, aby ponownie uruchomić funkcję.

Środkowy Przycisk


Naciśnij raz, aby wejść do menu; naciśnij dwukrotnie w interfejsie menu, aby zmienić styl menu; obracać menu na pokrętle lub interfejsie menu, aby przełączyć ikonę menu lub pokrętle;

Przycisk Dolny

Naciśnij krótko, aby przejść do trybu multi-sport. Ponadto, gdy zegarek znajduje się w stanie poza ekranem, zegarek może włączyć ekran, naciskając przycisk.

Instrukcje ładowania:

Ładowanie magnetyczne, jak pokazano na poniższym rysunku.



1.1 Funkcja skrót:

- 1) Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić ikonę „+”, kliknij ikonę, aby dodać część menu jako funkcję skrót.
- 2) Przesuń w dół, aby wyświetlić, stan połączenia Bluetooth, czas, moc, regulację jasności i inne funkcje.
- 3) Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić godzinę/datę/tydzień, najnowszą wiadomość (wejść, aby wyświetlić wiele wiadomości)/włączyć lub wyłączyć Bluetooth dla połączeń i wyświetlić niektóre z ostatnio używanych funkcji menu.
- 4) Przesuń palcem w górę, aby wejść do interfejsu menu i przesunąć w górę i w dół, aby znaleźć odpowiednią funkcję.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj interfejs tarczy zegarka, aby przesunąć, aby przełączyć tarczę zegarka, wybierz ją i dotknij, aby ustawić ją pomyślnie.

1.2 Wiadomość push

- 1) Gdy zegarek jest powiązany z aplikacją, a uprawnienie do powiadomień jest włączone, nowe wiadomości otrzymane na pasku powiadomień telefonu komórkowego zostaną przesłane do zegarka i można zapisać w sumie 10 wiadomości. Wiadomości otrzymane po 10 wiadomościach będą nadpisywane jeden po drugim.
- 2) Przesuń palcem w dół, aby nacisnąć ikonę usuwania, aby wyczyścić wszystkie zapisy wiadomości.

1.3 Rozwijane menu

Interfejs wybierania przesunie się w dół, aby otworzyć menu rozwijane.

- 1) stan połączenia Bluetooth; wyświetlacz czasu, wyświetlacz mocy;
- 2) Pierwsza ikona, około;
- 3) Ustawienie; wprowadź ustawienia części funkcji;

- 4) Regulacja jasności; regulowana regulacja jasności ekranu;
- 5) stoper; Kliknij stoper, aby przejść do interfejsu pomiaru czasu i możesz rejestrować czas na raz.

1.4 Historia telefonów/połączeń

1. Wejdź do interfejsu przesuwania w lewo, kliknij ikonę połączenia, aby włączyć/wyłączyć telefon Bluetooth, włącz Bluetooth, przejdź do "Informacje", aby włączyć Bluetooth, otwórz ustawienia telefonu, wyszukaj, nazwę Bluetooth + ostatnie cztery cyfry adres Bluetooth, po pomyślnym podłączeniu telefonu do Bluetooth, możesz użyć zegarka, aby odebrać/rozłączyć telefon z Bluetooth.
2. Rejestry połączeń, które mogą zapisywać rejestry nawiązanych i wybieranych połączeń. (Może zapisać ponad 50 rekordów połączeń i zostanie automatycznie nadpisany, gdy 128 rekordów jest pełnych. Kliknij dowolny rekord połączenia, aby oddzwonić)
3. Wybierz klawiaturę, możesz wprowadzić numer telefonu, aby nawiązać połączenie.

1.5 wiadomość

Zegarek i aplikacja są pomyślnie powiązane, odpowiedni urząd powiadamiania w systemie telefonu komórkowego zostaje otwarty, a informacje z telefonu komórkowego można zsynchronizować z zegarkiem.

1.5.1. Powiadomienie o połączeniu przychodzącym: Włącz przypomnienie o połączeniu w aplikacji osobistej. Gdy telefon odbierze przypomnienie o połączeniu, zegarek zaświeci się lub wibruje.

1.5.2. Powiadomienie SMS: Powiadomienie SMS jest włączone w aplikacji osobistej. Gdy na telefon komórkowy zostanie odebrana jedna lub więcej wiadomości SMS, zegarek otrzyma jedno lub więcej przypomnień SMS w tym samym czasie.

1.5.3. Inne powiadomienia o wiadomościach aplikacji: Włącz odpowiedni przełącznik powiadomień o wiadomościach aplikacji w aplikacjach osobistych, takich jak WeChat, QQ, Outlook, Facebook i innych aplikacjach. Gdy terminal mobilny odbierze jedno/wiele powiadomień o wiadomościach aplikacji, terminal zegarka odbierze jedno/wiele odpowiednich przypomnień o wiadomości w tym samym czasie Powiadomienie.

1.6 Często używane kontakty

Możesz połączyć się z aplikacją. W urządzeniu aplikacji „wybierz często używane kontakty” dodaj kontakty (można dodać do 20 kontaktów), które można zsynchronizować z zegarkiem, a zegarek może wyświetlić do 20 kontaktów.

1.7 Dane Fitness

Dane fitness są domyślnie włączone. Wejdź do interfejsu danych fitness i przesun od dołu do góry, aby wyświetlić aktualną liczbę kroków, dystans i kalorie zegarka. Dane są czyszczone codziennie o godzinie 12 rano.

1.8 Tryby sportowe (strajk, bieg, jazda na rowerze, skakanka, badminton,

koszykówka, piłka nożna)

1.8.1 Wybierz odpowiedni tryb ćwiczeń, kliknij przycisk Start na ekranie, aby przejść do odpowiedniego trybu ćwiczeń; kliknij przycisk rozpoczęcia obliczanego ćwiczenia, aby wstrzymać ćwiczenie, kliknij przycisk zakończenia, aby zakończyć ćwiczenie i zapisać dane.

1.8.2 Gdy czas ćwiczenia jest dłuższy niż 1 minuta, dane ćwiczenia można zapisać; gdy ćwiczenie zostanie zapisane w tych warunkach, pojawi się komunikat „Za mało danych do zapisania”.

1.9 Puls

Założ prawidłowo zegarek na nadgarstek, wejdź do menu tętna i możesz mierzyć tętno na raz.

1.10 ECG

Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek, wejdź do menu EKG (trzeba otworzyć interfejs aplikacji "monitor EKG"), możesz zmierzyć wartość EKG za jednym razem, a pojedynczy pomiar EKG można jednocześnie zapisać w aplikacji. Ta funkcja musi być połączona z aplikacją, aby móc z niej korzystać.

2.0 Mój kod qr

Podłącz zegarek do aplikacji, znajdź mój kod QR w interfejsie aplikacji, wybierz WeChat/QQ/Alipay i inny "odbierz kod QR pieniędzy", aby zapisać (konkretna metoda działania jest oparta na instrukcjach aplikacji).

2.1 Kalkulator

Proste obliczenia można wykonać po wprowadzeniu.

2.2 Muzyka

Łącząc się z APLIKACJĄ, możesz sterować muzyką/rozpoczęciem/wstrzymaniem/poprzednim/następnym utworem w telefonie, a dźwięk głośnika pojawi się w telefonie. Podłącz połączenie Bluetooth, możesz sterować muzyką/startem/pauzą/poprzednią/następną piosenką telefonu i dźwięk głośnika pojawia się na zegarku.

2.3 Sen

Okres monitorowania snu: od 18:00 wieczorem do 10:00 następnego dnia zegarek generuje dane. Po wyjściu z monitorowania snu dane dotyczące snu na zegarku można zsynchronizować z aplikacją w celu przeglądania po połączeniu z aplikacją.

2.4 Stoper

Kliknij stoper, aby przejść do interfejsu pomiaru czasu i możesz rejestrować czas na raz.

2.5 Pogoda

Po połączeniu zegarka z aplikacją i zsynchronizowaniu danych kliknij pogodę na zegarku, aby

wyświetlić informacje o pogodzie na dany dzień.

2.6 Znajdź telefon

Po powiązaniu zegarka z aplikacją kliknij telefon, aby znaleźć telefon na zegarku, a telefon wibruje lub dzwoni.

2.7 Meteorologia

Kliknij pogodę po stronie zegarka, aby wyświetlić dzienne warunki w zakresie ultrafioletu (UV) i ciśnienia powietrza.

2.8 Oddychanie

Istnieją trzy tryby oddychania: powolny, umiarkowany i szybki, które można wybrać, a oddychanie może odbywać się zgodnie z trybem wybranym przez użytkownika.

2.9 Masażer

Dotknij zielonego przycisku, aby rozpocząć masaż, a zegarek wibruje, dotknij czerwonego przycisku, aby zakończyć stan masażu.

3.0 Styl menu

Do wyboru jest wiele stylów menu. Po ustawieniu zmieni się również styl menu zegarka.

3.1 Ustawienia

- 1) Po wejściu możesz wybrać język zegarka, połączyć się z aplikacją i zsynchronizować dane. Zegarek i telefon mają ten sam język.
- 2) Przełącz tarczę zegarka, przesun w prawo, aby wybrać następną tarczę zegarka, wybierz tarczę zegarka i kliknij, aby ustawić tarczę zegarka.
- 3) Jasny czas na ekranie; można wybrać różne długości czasu jasnego ekranu.
- 4) intensywność wibracji; kliknij, aby ustawić intensywność wibracji przypomnienia.
- 5) telefon Bluetooth; Telefon Bluetooth można włączyć/wyłączyć
- 6) Hasło; można ustawić 4-cyfrowe hasło (jeśli zapomniałeś hasła, wprowadź 8762, które można odszyfrować)
- 7) Przywróć ustawienia fabryczne; kliknij √, aby włączyć przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij X, aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

二. Połącz aplikacje

1. Metody pobrania aplikacji


1.1 Zeskanuj kod qr żeby pobrać aplikacje




1.2 Wyszukiwanie i pobieranie rynku aplikacji
Strona Androida:

Strona Skarb aplikacji, wyszukiwanie rynku aplikacji Google Play WearPro do pobrania
Strona IOS:

Wyszukaj WearPro w APP Store, aby pobrać
Telefony z systemem Android: WearPro jest zainstalowane, a ikona aplikacji jest pokazana na

rysunku: 

Telefon komórkowy Apple: WearPro jest zainstalowane, a ikona aplikacji jest pokazana na
rysunku: 

2. Połącz bluetooth

2.1 Status niepołączony


Po włączeniu zegarka Bluetooth jest zawsze w stanie wyszukiwania. Po otwarciu APK / APP, przejdź do urządzenia "Dodaj urządzenie" i kliknij Rozpocznij wyszukiwanie, wybierz i kliknij odpowiednią nazwę urządzenia zegarka, aby pomyślnie powiązać zegarek z aplikacją.

2.2 Połączony

Synchronizacja czasu zegarka: zegarek jest pomyślnie powiązany z aplikacją. Kliknij, aby zsynchronizować czas między zegarkiem a telefonem komórkowym.

2.3 Połącz połączenie audio

W interfejsie wybierania przesun palcem od lewej do prawej, kliknij ikonę połączenia, aby włączyć przełącznik połączenia audio, a w interfejsie wybierania przeciągnij w dół i kliknij

Informacje , Sprawdź nazwę Bluetooth, włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu komórkowego, znajdź odpowiednią nazwę Bluetooth i kliknij Połącz.

3. Znajdź Urządzenie

Zegarek jest pomyślnie powiązany z aplikacją. Kliknij, aby znaleźć zegarek w aplikacji mobilnej, a zegarek zawibruje raz, gdy ekran jest włączony.

4. Kamera

Dotknij aparatu, aby wybudzić tryb aparatu urządzenia zegarka, dotknij przycisku aparatu, aby zrobić zdjęcie, a zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w albumie systemu telefonicznego.

5. Synchronizacja

Zegarek jest pomyślnie powiązany z aplikacją, a dane z zegarka można zsynchronizować z aplikacją.

6. Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran

Noś zegarek prawidłowo na nadgarstku (lewa/prawa ręka). Po włączeniu przycisku ręcznego podnoszenia, gdy podniesiesz nadgarstek, aby spojrzeć na zegarek, zegarek automatycznie rozjaśni ekran.

7. Tryb nie przeszkadzać

W urządzeniu APP>Więcej ustaw czas rozpoczęcia do zakończenia, taki jak: 12:00 do 14:00 w południe dla trybu nie przeszkadzać, w tym czasie na zegarku nie będzie żadnych połączeń telefonicznych ani dźwiękowych przypomnień o wiadomościach.

8. Budzik dzienny

W aplikacji w urządzeniu APP>Więcej ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia, alarm można ustawić tylko raz lub wielokrotnie wybrać ustawienie daty (tygodnia), a alarm można włączyć/wyłączyć.

9. Siedzący tryb przypomnienia

Ustaw przedział czasu od początku do końca i czas bezruchu (minuty) w aplikacji, kliknij, aby przejść do ustawienia powtarzania tylko raz lub wybierz datę przypomnienia (tydzień). Po osiągnięciu czasu siedzącego zegarek wibruje i pojawi się ikona siedzącego trybu życia.

10. Przypomnienie o picu wody

Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia (minuty) w aplikacji, kliknij, aby przejść do ustawienia powtarzania, wybierz datę przypomnienia o picu (tydzień), sprawdź przypomnienie o picu i zapisz je. Gdy nadejdzie czas przypomnienia o wodzie pitnej, zegarek zacznie wibrować i pojawi się ikona wody pitnej.

11. Wybierz przycisk

11.1 Naciśnij istniejącą tarczę zegarka
Połącz się z aplikacją, przejdź do Device>Dial Push>Select Dial> i pamiętaj, aby zastąpić je tym pokrętkiem. Po zsynchronizowaniu tarczy zegarek automatycznie uruchomi się ponownie, a następnie automatycznie połączy się z aplikacją.

11.2. Dostosuj tarczę zegarka
Połącz się z aplikacją, wybierz Urządzenie>Wybierz przycisk>(Pokrętła z ikonami pióra należą do

niestandardowych ustawień) Niestandardowe ustawienia wybierania>Możesz wybrać niestandardowe tło. Po zsynchronizowaniu tarczy zegarek automatycznie uruchomi się ponownie, a następnie automatycznie połączy się z aplikacją.

12. Wersja oprogramowania

Wyświetlana jest wersja zegarka, a użytkownik może wybrać aktualizację wersji oprogramowania.

13. Rozwiązać

Powiąz zegarek z aplikacją, odłącz urządzenie, kliknij OK i odłącz, system IOS musi przejść do ustawień telefonu, aby zignorować urządzenie Bluetooth.

●Często zadawane pytania i odpowiedzi

***Unikaj wystawiania urządzenia na ekstremalne temperatury, które są zbyt niskie lub zbyt gorące przez długi czas, co może spowodować trwałe uszkodzenie.**

***Dlaczego nie mogę wziąć gorącej kąpieli z zegarkiem?**

Temperatura wody w kąpieli jest stosunkowo zmieniona, wytworzy dużo pary wodnej, a para wodna jest w fazie gazowej, a jej promień cząsteczkowy jest mały i łatwo jest przeniknąć przez szczelinę koperty zegarka. W obwodzie wewnętrznym zegarka dochodzi do zwarcia, co uszkadza płytkę drukowaną zegarka i uszkadza zegarek.

***Brak zasilania, brak ładowania**

Jeśli otrzymasz towar, a zegarek się nie włącza, może to być

spowodowane kolizją podczas transportu zegarka, a bateria Seiko została zabezpieczona, więc podłącz kabel ładujący, aby go aktywować.

Jeśli bateria jest zbyt słaba lub zegarek nie włącza się po dłuższym czasie, podłącz kabel do transmisji danych i ładuj go przez ponad pół godziny, aby aktywować.

Opis **gwarancji:**

1. Gdy ten produkt jest w normalnym użytkowaniu, jeśli występują problemy z jakością produktu spowodowane produkcją, materiałami, projektem itp.,

Od daty zakupu płyta główna jest objęta bezpłatną gwarancją w ciągu jednego roku, a bateria i ładowarka przez pół roku.

2. Nie udziela się bezpłatnej gwarancji na awarie powstałe z przyczyn osobistych użytkownika, tj.:

1). Awaria spowodowana nieautoryzowanym demontażem lub modyfikacją zegarka.

2). Awaria spowodowana przypadkowym upadkiem podczas użytkowania.

3). Wszystkie uszkodzenia stworzone przez człowieka lub z winy osób trzecich, niewłaściwe użycie (takie jak: woda w głównym silniku, pękanie sił zewnętrznych, rysy na elementach peryferyjnych Uszkodzenia itp.) nie są objęte gwarancją.

- 3. W przypadku wniosku o bezpłatną gwarancję, prosimy o dostarczenie karty gwarancyjnej z datą zakupu i pieczęcią miejsca zakupu.**
- 4. Gdy użytkownik naprawia produkt, prosimy o zabranie produktu do naszej firmy lub dealera naszej firmy.**
- 5. Wszystkie funkcje produktu oparte są na obiektach fizycznych.**